
# **Commande Test Server**

# **Commandes VI**

vi « nom d'un fichier »

i	insertion	
echap : q	quitter	
echap : w	sauvegarde	
echap : q !	quitter sans sauvegarder	

# Procédure de vérification



## **Commande Bash**

### Redémarrer carte réseau :

ifdown		Éteindre carte
	réseau	
ifup		Allumer carte
	réseau	

### Éteindre machine :

halt -p

#### Redémarrer la machine :

reboot

## Ajouter une interface graphique:

Tasksel

## Vérifier les informations du DHCP sur le client :

cat /var/lib/dhcp/dhclient.enp0s8.leases

### Gérer les services

systemctl restart/stop/start/status Nom du service

journalctl -xeu Nom du service

### Réinstaller un service

dpkg-reconfigure "nom du service"

## **DNS**

## Créer un DNS <u>Prérequis:</u>

- bind9

#### Dans /etc/bind/

Copier le fichier db.empty 2 fois.

```
nommer les fichiers:
```

```
db.{nom}
db.{nom}.inv
```

### Dans /etc/bind/db.{nom}

Changer la ligne "root.localhost." par "root.nom."

```
604800
        SOA
                 ciel.edu. root.titan.ciel.edu. (
                  604800
                   86400
                 2419200
                                 ; Expire
                  604800 )
                                  ; Negative Cache TTL
        NS
                 titan.ciel.edu.
        Α
                 192.168.0.1
                 192.168.0.1
        Α
                 192.168.0.2
        Α
                 192.168.0.1
                 192.168.0.1
                         192.168.0.1
                         192.168.0.1
```

# Site Web

Installer un site web

#### Prérequis:

- Fichier du site web
- apache2

#### Dans /var/www/

Ajouter les dossiers du site web dans ce répertoire

### Dans /etc/apache2/sites-available/

Copier le fichier 000-default.conf en changeant le nom (garder le .conf)

Dans ce nouveau fichier changer les lignes:

- ServerAdmin {adresse e-mail de l'admin}
- ServerName {nom de domaine}
- DocumentRoot {chemin d'accès au dossier du site web}

### **Exemple:**

ServerAdmin nolhan.bertault@laposte.net
ServerName www.ciel.edu
DocumentRoot /var/ww/html/

Pour activer le site utiliser la commande a2ensite sur les fichiers.

### Exemple:

a2ensite www.conf

Pour relier les sites à des adresses, il faut changer des paramètres dans les fichiers du dns, /etc/bind/{nom du fichier direct} et /etc/bind/{nom du fichier inverse}.

### Mail

#### Création d'un serveur mail

#### Prérequis:

- postfix
- dovecot-imapd
- dovecot-pop3d
- avoir des utilisateurs :

adduser {nom de l'utilisateur} (Toto et titi)

#### **Postfix**

À la ligne "myhostname = " ajouter le nom de domaine de l'adresse e-mail.

**Exemple:** Pour une adresse toto@titan.ciel.edu Remplir la ligne avec "myhostname = titan.ciel.edu"

À la ligne "mynetwork = " ajouter l'adresse du réseau

**Exemple:** mynetwork = 192.168.0.0/24

#### **Dovecot**

Ne rien toucher lors de la création